

TECA: MANTENIMIENTO Y CUIDADOS



NUESTROS MUEBLES DE TECA

La teca es uno de los materiales más resistentes y duraderos para muebles de exterior. Mooma Design selecciona exclusivamente madera de la más alta calidad, proveniente de plantaciones sostenibles en Java que respetan el medio ambiente. Todo su mobiliario de teca cumple con la normativa Indonesian Legal Wood.

Con el paso del tiempo, la teca expuesta a la intemperie, como el sol y la lluvia, adquiere un característico tono gris. Este proceso es completamente natural e inevitable, aunque puede ralentizarse aplicando un sellador o aceite de teca entre dos y tres semanas después de la primera exposición o tras lijar la madera. Este cuidado ayudará a preservar y prolongar la vida útil de sus muebles de teca.

INFORMACION GENERAL

Se recomienda realizar la limpieza en días nublados o en áreas sombreadas. Antes de comenzar, asegúrese de que el mueble no esté caliente debido a la exposición al sol. Utilice guantes de protección y proteja el suelo para evitar posibles manchas.

Evite el uso de paños o herramientas abrasivas, así como máquinas de limpieza a presión o vapor. Es importante verificar que los muebles estén completamente limpios y secos antes de aplicar cualquier producto protector. Antes de almacenarlos, sugerimos realizar una limpieza a fondo y aplicar productos de protección adecuados. Almacene los muebles en un lugar seco y bien ventilado, evitando el uso de fundas que no permitan la transpiración.

OUR TEAK FURNITURE

Teak is one of the most durable and long-lasting materials for outdoor furniture. Mooma Design carefully select the highest quality wood, sourced from environmentally friendly plantations in Java. All their teak furniture complies with the Indonesian Legal Wood regulations.

Over time, teak exposed to outdoor elements such as sun and rain develops a characteristic gray tone. This process is entirely natural and unavoidable, but it can be slowed down by applying a teak sealer or teak oil two to three weeks after the initial exposure or after sanding the wood. This maintenance will help preserve and extend the lifespan of your teak furniture.

GENERAL INFORMATION

It is advisable to clean furniture on cloudy days or in shaded areas. Make sure the furniture is not hot from sun exposure before starting.

Wear protective gloves and safeguard the flooring to prevent stains.

Avoid using abrasive cloths or tools, as well as high-pressure or steam cleaning machines.

Ensure the furniture is thoroughly cleaned and dried before applying protective products. Before storing your furniture, we recommend a deep cleaning and applying protective treatments. Store in a dry, well-ventilated room, and never use non-breathable covers.

TECA: MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

LIMPIEZA

MOOMA DESIGN recomienda realizar un mantenimiento semanal de sus muebles. Para ello, cepíllelos con un cepillo de cerdas suaves y lávelos utilizando una mezcla de agua y un detergente suave con pH neutro, aplicándola con un paño de microfibra. Es importante limpiar siempre en la dirección de las vetas de la madera.

CLEANING

MOOMA DESIGN recommend weekly maintenance for your furniture. Brush the surfaces with a soft-bristle brush and clean them with a mixture of water and mild pH-neutral detergent using a microfiber cloth. Always clean following the direction of the wood grain.

RESTAURACION DE LA MADERA

Si la madera presenta suciedad intensa, ha sido afectada por moho o tiene daños en la superficie, recomendamos lijar hasta alcanzar una capa en buen estado. Realice el lijado siguiendo siempre la dirección de las vetas de la madera, comenzando con una lija de grano grueso (P90) y continuando con lijas de grano más fino (P150 a P220). Deje la madera sin tratar y resguardada de la lluvia durante un período de 7 a 14 días antes de aplicar un acondicionador protector.

WOOD RESTORATION

If the wood is heavily soiled, affected by mold, or has surface damage, we recommend sanding until you reach a layer in good condition. Always sand in the direction of the wood grain, starting with coarse-grit sandpaper (P90) and gradually moving to finer grits (P150 to P220). Leave the wood untreated and protected from rain for 7 to 14 days before applying a protective conditioner.

INFORMACION IMPORTANTE

Dado que la teca contiene aceites naturales, durante el proceso de envejecimiento pueden aparecer aceites en la superficie, lo que podría ocasionar manchas en los cojines. Tenga en cuenta que este afloramiento de aceites es un proceso natural, recurrente con el tiempo, y no se puede evitar, siendo más común al principio de la vida útil del mobiliario.

Si utiliza un protector de teca, debe proteger los muebles de la lluvia durante las 24 horas posteriores para evitar manchas de agua. No cubra los muebles tratados recientemente con fundas protectoras.

Es recomendable usar mantel protector solo en momentos en que existan riesgos de manchas por comida o bebida.

Para evitar marcas permanentes y la aparición de moho, intente retirar lo antes posible cualquier mancha de comida o bebida, hojas, bayas, flores caídas o excrementos de pájaros.

No utilice barniz, ya que puede pudrir la madera, ni aceite de linaza, pues ambos pueden causar daños irreversibles en la teca.

Al ser un material vivo, es normal que la madera de teca presente grietas, incluso poco después de su adquisición. El proceso de aclimatación a diferentes climas puede ser la causa de este fenómeno.

No debe preocuparse, siempre y cuando las grietas no afecten la estructura de su mobiliario.

RELEVANT INFORMATION

Since teak contains natural oils, during the aging process, oils may surface, which can cause stains on cushions. Keep in mind that this oil surfacing is a natural process, recurring over time, and cannot be prevented, especially in the early stages of the furniture's life.

If you apply a teak protector, protect the furniture from rain for 24 hours to avoid water stains. Do not cover recently treated furniture with protective covers.

It is recommended to use a protective tablecloth only when there is a risk of food or drink stains.

To avoid permanent marks and mold formation, try to remove food or drink stains, fallen leaves, berries, flowers, and bird droppings as soon as possible.

Do not use varnish, as it will rot the wood, nor linseed oil, as both can cause irreversible damage to teak.

As a living material, it is normal for teak wood to develop cracks, even shortly after acquisition. The acclimatization of teak wood to different climates can cause this effect.

There is no need to worry as long as the cracks do not affect the structural integrity of the furniture.